





Guide 'Au sortir de la boîte'


1) Brancher



2) Soulevez le couvercle pour entendre la musique



3) Rabaissez le couvercle pour l'arrêter



www.dementiamusic.co.uk




E2L Products Ltd, Monmouth, UK






Guide 'Au sortir de la boîte'


4) Morceau suivant



5) Bouton de changement de volume
(Maintenir la pression pendant
5 secondes)



6) Ecouteurs



7) Pour plus d'informations et pour télécharger
les instructions rendez-vous sur....

www.dementiamusic.co.uk